

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PROSEDUR PENGGUNAAN ROASTER AYAM		
	No. Dokumen 452.1/E-SPO/DIR/III/2026	No. Revisi 00	Halaman 1 / 1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 10 Maret 2026	Ditetapkan Oleh : PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Resti Lestantini, M.Kes
Pengertian	Alat roaster ayam adalah mesin pemanggang khusus, umumnya dikenal sebagai oven rotisserie atau mesin ayam guling, yang dirancang untuk memanggang ayam secara utuh dengan sistem putaran otomatis. Alat ini sering menggunakan energi gas LPG atau listrik, yang dilengkapi dengan tusukan (stick) untuk menghasilkan kematangan merata, kulit renyah, dan daging juicy.	
Tujuan	1. Mengurangi penggunaan minyak goreng, untuk makanan lebih sehat 2. Efektif dalam pemasakan dalam jumlah besar	
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 571.84/I-PDM/DIR/VI/2025 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Gizi.	
Prosedur	Hal – hal yang Harus Diperhatikan: 1. Untuk pemakaian pertama kali (Unit Baru Dipakai), nyalakan burner, setel api sedang untuk menghilangkan minyak pelindung yang menempel pada interior roaster (Hal yang wajar jika timbul asap berlebih, buka jendela/ pintu untuk membuang uap minyak) 2. Periksa pipa / selang gas dan gas valve tidak ada kebocoran, terutama pada bagian koneksi selang gas regulator dan gas inlet 3. Sebelum menghidupkan api burner, pastikan posisi knob gas OFF (Close), keluarkan, charcoal stove dan round filter gunakan fire stick 4. Unit ini disarankan menggunakan tabung gas LPG minimal kapasitas 12 Kg Regulator low Pressure 5. Jauhkan Bahan yang Mudah Terbakar: Jauhkan bahan yang mudah terbakar, seperti kertas, kain, atau plastik, dari area memasak. Jaga jarak aman dari gorden, furnitur, dan barang lain yang mudah terbakar 6. Pengawasan: Jangan pernah meninggalkan roaster tanpa pengawasan saat sedang digunakan. 7. Pemeliharaan Rutin: Periksa secara berkala selang gas, regulator, dan sambungan apakah ada kebocoran Petunjuk Penggunaan: 1. Gunakan Regulator Gas Low Pressure (Tabung gas LPG minimal 12 Kg) Standar SNI dan tabung gas LPG diameter 10 mm, dengan pipa gas karet berkualitas SNI. Hubungkan dan periksa apakah terjadi	

	kebocoran. 2. Sebelum menggunakan, pastikan ada sirkulasi udara yang cukup pada ruangan di sekitar unit (atau dapur sebaiknya menggunakan penghisap udara / exhaust). 3. Pastikan semua knob valve dalam status OFF sebelum menyalakan api 4. Pasang selang gas ke regulator gas bertekanan rendah (Low Pressure), kencangkan klem gas. 5. Pasang selang gas ke pipa gas inlet dan kencangkan klem gas. 6. Tancapkan regulator gas ke Tabung Gas LPG, dan kunci regulator 7. Pasang Thermometer, pastikan thermometer berfungsi dengan baik, lalu keluarkan Charcoal Stove dan Drip Oil Tray 8. Putar ke atas ignition valve, untuk membuka ignition valve, lalu nyalakan fire stick (dengan korek), tempelkan ke burner untuk menyalakan api burner 9. Lalu putar Gas Valve ke posisi buka untuk menyalakan api besar, atur besar-kecilnya api sesuai keinginan (NB: Setelah api burner menyala, putar ingnition valve ke posisi OFF) 10. Letakan ayam (produk) di atas hanger hook secara merata, tutup cover dengan rapat 11. Bila roaster tidak digunakan untuk sementara waktu, api utama dapat dimatikan (putar gas valve) ke posisi tutup, lalu putar tinder valve ke posisi Open untuk api pilot (stand by fire) 12. Jika menginginkan memanggang menggunakan tungku arang (charcoal stove), letakan di dalam lower deck (di atas burner). Isi stove dengan arang (charcoal) secukupnya. 13. Saat pemanggan perhatikan thermometer (suhu) dan lubang intip untuk memastikan produk matang sempurna 14. Selesai memanggang, putar gas valve ke posisi close (Off) lalu putar tinder valve, dan ignition valve ke posisi close untuk mematikan api 15. Jika unit tidak dipakai dalam waktu yang lama, sebaiknya cabut regulator gas. 16. Pastikan Tidak Terjadi Kebocoran Gas Periksa kembali apakah sambungan gas tidak terjadi kebocoran gas dari bau dan gunakan busa air sabun dan olesi sambungan selang gas regulator dan gas inlet unit. Langkah Jika Mencium Bau Gas 1. Cabut regulator tabung gas. 2. Padamkan api dan jangan mengoperasikan peralatan listrik apapun. 3. Periksa kebocoran. 4. Jika bau tetap ada, segera hubungi teknisi kami.
Unit Terkait	1. Instalasi Gizi 2. IPSRS