

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PROSEDUR PENGGUNAAN ROASTER AYAM		
	No. Dokumen 312/I-SPO/IGZ/V/2026	No. Revisi 01	Halaman 1 / 2

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 26 Mei 2026	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Resti Lestantini, M.Kes
Pengertian	Alat roaster ayam adalah mesin pemanggang khusus, umumnya dikenal sebagai oven rotisserie atau mesin ayam guling, yang dirancang untuk memanggang ayam secara utuh dengan sistem putaran otomatis. Alat ini sering menggunakan energi gas LPG atau listrik, yang dilengkapi dengan tusukan (stick) untuk menghasilkan kematangan merata, kulit renyah, dan daging juicy.	
Tujuan	1. Mengurangi penggunaan minyak goreng, untuk makanan lebih sehat 2. Efektif dalam pemasakan dalam jumlah besar	
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 571.84/I-PDM/DIR/VI/2025 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Gizi.	
Prosedur	1. Pasang regulator gas ke tabung gas dengan benar pastikan selang gas tidak ada kerusakan kebocoran gas. 2. Pastikan semua knob dan gas valve dalam kondisi off sebelum di gunakan. Langkah menyalakan roaster. 1. Buka tutup roaster bagian atas 2. Ambil bebek/ayam letakkan pada hanger hook yang tersedia di dalam roaster. 3. Jika bahan roaster sudah siap tutup kembali,penutup roaster bagian atas 4. Ambil fire stick 5. Putar knob valve ke posisi on (knob warna kuning),putar ke arah atas. 6. Nyalakan fire stick dengan korek api. 7. Pastikan fire stick api kecil menyala. 8. Nyalakan api kecil pada tungku dengan memutar seed switch ke arah atas ke posisi on(knob warna merah). 9. Dalam kondisi api kecil tetap menyala,tempelkan fire stick ke tungku hingga api kecil di tungku menyala. 10. Jika Api kecil di tungku sudah menyala,matikan ignition switch atau fire stick pada posisi off,putar kearah bawah (knob warna kuning).jika api fire stick sudah padam kembalikan fire stick ke tempat yang sudah di sediakan. 11. Dengan posisi api kecil menyala dan seed switch pada posisi on.atur besar kecilnya api pada tungku dengan memutar gas valve kearah atas secara perlahan (tuas besar stainless di tengah) 12. Jika nyala api sudah sesuai,kemudian matikan seed switch (knob warna merah) putar ke arah bawah. 13. Kemudian tutup burner door. 14. Untuk lubang intip (visual window)tidak boleh tertutup	

	rapat,di saranklan terbuka setengah untuk sirkulasi udara dan pembuangan panas. 15. Waktu memasak membutuhkan waktu 40-60 menit. 16. Jangan meninggalkan roaster pada saat di gunakan.usahakan sering di cek untuk masakan didalam roaster untuk mengetahui tingkat kematangan Langkah mematikan roaster 1. Setelah ayam/bebek di pastikan matang putar gas valve ke posisi off (putar ke arah bawah) 2. Pastikan ignition valve,gas valve,seed switch pada posisi off 3. Bila sudah off semua lepas regulator pada tabung gas. Langkah perawatan dan pembersihan 1. Pastikan roaster dalam keadaan dingin. 2. Taruh chamber atau wadah untuk tempat sisa minyak di bawah roaster. 3. Buka kran knop drain untuk membuang sisa minyak roaster. 4. Lepas tutup bagian atas dari upper deck. 5. Lepas midle deck dari bagian lower deck. 6. Cuci bersih dengan bagian tersebut dengan deterjen ringan /sunlight. 7. Untuk burner jangan terkena air langsung pada saat pencucian,Gunakan sikat gigi untuk membersihkan burner dan sela-sela burner. 8. Setelah selesai mencuci bilas dengan air bersih ,keringkan dengan lap lembut/kanebo Langkah Jika Mencium Bau Gas 1. Cabut regulator tabung gas. 2. Padamkan api dan jangan mengoperasikan peralatan listrik apapun. 3. Periksa kebocoran. 4. Jika bau tetap ada, segera hubungi teknisi kami.
Unit Terkait	1. Instalasi Gizi 2. IPSRS