

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMBERSIHAN TANDON AIR BERSIH DAN AIR RO		
	No. Dokumen 935.97/RSPHS/I-SPO/DIR/XI/2025	No. Revisi 00	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 1 Desember 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo  Heni Indra Wulansari, S.Kep., Ns., M.Kep.	
Pengertian	Suatu kegiatan pengurusan dan pembersihan residu atau endapan yang berada di bak tandon air dengan waktu yang telah ditentukan.		
Tujuan	Sebagai acuan penerapan Langkah-langkah dalam melakukan pengurusan bak tandon air bersih		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 1143/RSPHS/I-PER/DIR/XII/2025 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi		
Prosedur	Perlengkapan 1. Masker 2. Sarung tangan karet 3. Sepatu boot 4. Sikat panjang 5. Ember 6. Tapas 7. Kertas gosok uk 400 8. Kresek hitam Prosedur 1. Lakukan pemberitahuan kepada seluruh unit ketika dilakukan pengurusan tandon air bersih 2. Lakukan kebersihan tangan sesuai dengan prosedur 3. Gunakan APD yang telah di sediakan (Sepatu booth, masker, dan sarung tangan karet) 4. Siapkan peralatan yang dibutuhkan seperti sikat panjang, ember, tapas, kertas gosok dan kresek 5. Lakukan koordinasi dengan IPSRS untuk mematikan pompa penyuplai air 6. Lakukan pematian suplai air utama dengan menutup stopkran output tangki, dan melepas pipa penghubung tandon dengan pipa distribusi 7. Buka knob penguras tangki dan buang semua sisa isi tandon 8. Gosok bagian dalam tandon dengan tapas/kertas gosok, sikat bagian terdalam dengan sikat panjang, buang semua kotoran dan di siram dengan air mengalir hingga bersih 9. Masukkan semua kotoran dari tandon air ke dalam kresek		



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

PEMBERSIHAN TANDON AIR BERSIH DAN AIR RO

No. Dokumen
935.97/RSPHS/I-
SPO/DIR/XI/2025

No. Revisi
00

Halaman
2/1

10. Pastikan tidak ada sisa kotoran atau air setelah pembersihan
11. Pasang kembali knob penutup tangki atau tandon dan pasang pipa penghubung antara tandon ke pipa distribusi
12. Beritahu kepada petugas tekhnik bahwa pembersihan telah selesai
13. Hidupkan kembali pompa penyuplai
14. Bereskan peralatan dan kembalikan peralatan ke tempat semula
15. Lepas APD
16. Lakukan kebersihan tangan sesuai dengan prosedur
17. Lakukan pengisian cheklist dan jadwal pembersihan tandon atau tangka air pada spread sheet

Waktu pembersihan

1. Tandon air bersih (10 tandon) : dilakukan pengurusan dan pembersihan setiap hari rabu di minggu ke 1 dan ke 3
2. Tandon air RO (6 tandon) : dilakukan pengurusan dan pembersihan setiap hari minggu di minggu ke 2 dan 4 atau bila tidak ada pelayanan pasien Hemodialisa
3. Tandon baku mutu air RO : dilakukan pengurusan dan pembersihan setiap satu minggu sekali di hari minggu atau bila tidak ada pelayanan pasien Hemodialisa

Unit Terkait

CS Outdoor / Petugas B3
CS Hemodialisa
IPSRS
K3RS
Kesehatan Lingkungan
Komite PPI